



Cove Base Adhesive™ KA-549 Pegamento para Rodapiés Plásticos

Descripción:

Cove Base Adhesive™ es un fuerte adhesivo blanco acrílico, flexible y duradero. Seca rápido, aún dando tiempo suficiente para recolocar con facilidad. No mancha y se limpia fácilmente con agua. No es inflamable, ni tóxico, ni despidе vapores nocivos.

Ventajas del Producto:

- Buena adhesión a materiales de construcción
- Resistente al agua
- Se limpia con agua
- Color blanco
- Para todo uso

Usos:

Supreme Flooring Adhesive™ es excelente para la instalación de rodapiés de goma, rodapiés de vinilo, y paneles y lozas de corcho. Se puede usar sobre paredes pintadas, paredes de tabla roca, yeso, madera, concreto y ladrillo. No utilice sobre cubiertas de vinilo para paredes.

Preparación de Superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Latex Acrílico
Color:	Blanco
Sólidos (%):	63 ± 2 por peso 54 ± 2 por volumen
Peso/Galón:	10.19 lb ± 0.05 (4.62 kg ± .02)
Timepo de secado:	24 hrs.
Cubrimiento:	240 ft./gal. @ 4" (18.5 m/gal. @ 4")
Tamaños:	1 gallon 1 quart
Viscosidad:	200,000- 225,000 cps
Porcentaje de Pigmento por peso:	25 ± 2%
Gravedad específica:	1.48

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender, es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Aplicación con llana:

1. Para esquinas superiores, haga un corte "V" a la mitad del espesor del rodapié en la parte de atrás de dicho rodapié donde la esquina caerá, utilizando un bloque de lijar, pedazo de madera o navaja afilada. Para esquinas inferiores, también corte a la mitad del espesor desde atrás. En adición, haga un pequeño corte "V" al pie del rodapié donde caerá con la esquina.
2. Reparta la pega: Aplique la pega por toda el área de atrás del rodapié utilizando un esparcidor de 1/8" con forma de "V".
3. Coloque el rodapié: Coloque el rodapié inmediatamente, presionándolo fuertemente a la pared utilizando un trapo o rolo limpio por toda la superficie de dicho rodapié. Lugares donde esto sea más difícil requerirán mayor esfuerzo con el trapo o rolo. Presione en dirección de la sección instalada para asegurar una excelente apariencia.
4. Limpieza: Residuo fresco en la superficie del rodapié deben eliminarse con un trapo limpio y húmedo. Si el pegamento ha secado, utilice Mineral Spirits MS-107, siguiendo las direcciones del mismo cuidadosamente.

Direcciones par paneles y lozas de corcho:

1. Limpie la superficie de igual manera que si fuera para el rodapié. Rellene perforaciones y depresiones y elimine toda imperfección que perjudique la consistencia liza de una superficie. El concreto debe de estar bien curado y completamente seco. Use una aspiradora para limpiar corcho suelto de los paneles a instalarse.
2. Siga las instrucciones del fabricante de los paneles o alguna literatura pertinente para planificar la localización del corcho para lograr la mejor apariencia y para encontrar el lugar de comienzo.
3. Reparta la pega: Aplique este pegamento directamente a la superficie de la pared a ser cubierta, utilizando un debido esparcidor. (Vease Recomendación de surcos) Aplique a un área de tal tamaño que la loza o el panel pueden ser instalados dentro de 30 minutos. No permita que se seque la superficie del pegamento.

4. Coloque el corcho: Coloque el panel o la loza en su sitio y presione contra el adhesivo. Utilice un rolo para paredes de goma para presionar en todas las direcciones y asegurar el debido contacto con el pegamento al igual que la eliminación de burbujas de aire atrapado.

Limitación: No utilice este producto sobre enpapelados de vinilo.

Rendimiento: 240 pies lineales de rodapié o zócalo de 4" por galón.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada inmediatamente después de terminar.

Precaución: Aunque este pegamento es estable a 10°F para la congelación-descongelación, sigue siendo necesario protegerlo de la congelación para así evitar temperaturas excesivamente bajas o múltiples ciclos de congelación y descongelación. Condicione el área a ser instalada, el pegamento y el rodapié a unos 65°F o espere sin intervenir unas 24 horas antes y después de la instalación.

Cuidado: No ingiera este producto. Cierre el contenedor después de cada uso. Mantenga fuera del alcance de niños.

